

必ずお読みください。 IMPORTANT

サーボモータを取り出す前に、必ずお読みいただきたい注意事項です。
詳細は同梱しています『安全上のご注意』でご確認ください。

Read these precautions before unpacking the servomotor.
For details, refer to the safety precaution included in the package.

 <p>⊘ 禁止 PROHIBITION</p> <p>ケーブルを持って運搬しないでください。 断線等の原因となります。</p> <p>Do not hold the product by the cables. The cables may become disconnected.</p>	<p>防せいコート塗布面 Surfaces where anitrust coating is applied</p>  <p>⊘ 禁止 PROHIBITION</p> <p>防せいコートをふき取ってください。 機械的精度を損なうため、機械システムに影響を及ぼすおそれがあります。</p> <p>Remove the anitrust coating. Mechanical precision may be lost, which may affect the machine or system.</p>	 <p>⊘ 禁止 PROHIBITION</p> <p>衝撃を加えないでください。 精密機器のため故障の原因となります。</p> <p>Do not subject to any strong impact. Sudden impact or shock may result in malfunction of this high-precision device.</p>
 <p>⊘ 禁止 PROHIBITION</p> <p>モータをたたかないでください。 精密機器のため故障の原因となります。</p> <p>Do not strike the motor. Sudden impact or shock may result in malfunction of this high-precision device.</p>	 <p>⊘ 禁止 PROHIBITION</p> <p>コネクタ・リードを下にして置かないでください。 接続不良や故障の原因となります。</p> <p>Do not put down the connectors with the leads facing downward. A bad connection or malfunction may result.</p>	 <p>⚠ 注意 CAUTION</p> <p>吊りボルトは、強く締めすぎないでください。 器具などを使用して強く締めると、タップ故障の原因となります。</p> <p>Do not tighten the eyebolts too tightly. Tightening too tightly with implements may result in damage to the screw hole.</p>

